2

こんなときは

エアステーションの設定変更や、いろいろな使い方について説明しています。

エアステーションの設定画面を表示する

エアステーションの設定画面は以下の手順で表示できます。

- 1 「第1章 有線 LAN と無線 LAN 間で通信する」の「エアステーションマネージャのインストール」 (P12) を参照して、エアステーションマネージャをインストールします。
- **2** [スタート]-[プログラム]-[MELCO AirStation]-[エアステーションマネージャ]を選択します。



「編集]-「エアステーション検索を選択します。

エアステーションの検索が始まります。

5 ■ AISCONNEGT - エアステーションページャ
ファイル① 編集型 表示② 管理② ヘルブ④
② 図 図 図 |
エアステーションを ブルーン名 | 転送速度 | IPアドルン | 無線チャンネル
▼ AP400059 GROUP 11Meps 1921621001 チャンネル4

エアステーションが表示されます。



エアステーションを選択して、[管理] - [エアステーション設定]を選択します。

| Procession Accession A

WEB プラウザが起動して、設定画面が表示されます。

ローミング機能を有効/無効にする

ローミング機能を使用すると、部屋から部屋への移動の際、エアステーションの接続設定をする手間なく、 自動的にエアステーションを切り換えることができます。

ローミング機能の設定は、以下の手順でおこないます。

▲ ローミング機能の設定は、必ず有線 LAN 上のパソコンからおこなってください。 無線 LAN パソコンから設定した場合、エアステーションに接続できなくなります。 この場合は、第3章「困ったときは」を参照してください。

エアステーションの設定

1 「第2章 こんなどきは」の「エアステーションの設定画面を表示する」(P25)を参照して、エアステーションの設定画面を表示します。

[詳細設定]をクリックします。

0 D 0 1 基本設定 WLAR-L11 エアステーション名 詳細設定 ブリッジモード グループ名 無線チャンネル [1479ンネルなM景在時] <u>*</u> 【入力 TOPへ戻る 基本 ○使用する ○使用しなし <u> 本本</u> <u>バスワード</u> <u>時間</u> IPアドレス自動制当 暗号(WEP) 暗号確認 ・ 全二重 α半二重 α DHKDPサー/がらJPアドレスを自動取得 で手動設定 IPアドレス: pg21681601 ネットマスク: 242582562600 ■ 有線の通信方式 無線LANパソコン制限 動作モード切替 IDPFL 7 2 クリック BT

着インターキットリ

以下の設定をおこない、[設定]をクリックします。

グループ名 :無線ローミングをおこなうエア

ステーションすべてに同じグ

ループ名を入力します。

無線ローミング:「使用する」

以後は画面の指示に従ってください。

無線 LAN パソコンの設定

1 無線 LAN パソコンから[スタート]-[プログラム]-[MELCO AIRCONNECT]-[クライアントマネージャ を選択します。



[ファイル] - [手動設定]を選択します。



ローミング機能を有効にすると、エアステーション の ESS ID が「"000000"+ グループ名」に変更されます。「ESS ID」欄に「"000000"+ グループ名」を入力して、[OK]をクリックします。



[OK] をクリックします。

□メモ WEP による暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化キー」にパスワードを入力してください。



ESS-ID **の変更後、エアステーションの検索が始** まります。



エアステーションが接続できたことを確認してください。

コメモ

- ・ローミング機能が有効に設定されているエアス テーションには、グループ名の右に「*」印 が表示されます。
- ・ローミングで通信可能なエアステーションには、 アンテナマーク(▼)が表示されます。

無線 LAN パソコンからの接続を制限する

無線 LAN パソコンからエアステーションへの接続を制限するには、以下の手順で設定をおこなってください。 この設定をおこなうと登録した無線 LAN パソコン以外は、有線 LAN 上のパソコンと通信できなくなります。

設定手順

1 「第2章 こんなどきは」の「エアステーションの設定画面を表示する」(P25)を参照して、エアステーションの設定画面を表示します。



「詳細設定] をクリックします。



「無線 LAN パソコン制限」をクリックします。



「無線 LAN パソコンの MAC アドレス」欄に接続可能にする無線 LAN パソコンの MAC アドレスを入力して、「追加」をクリックします。

『メモ

- ・無線 LAN パソコンの MAC アドレスは、無線 LAN パソコンに添付のマニュアルを参照してく ださい。
- MAC アドレスを入力するときは、2 桁ずつコロン(:)で区切って入力してください。

「接続不可な無線 LAN パソコン検出一覧」に接続可能にしたい無線 LAN カードが表示されているとさは、該当する MAC アドレスの「接続可能にする」のチェックボックスにチェックして、[変更]をクリックしてください。

5 「MAC アドレスを追加しました」と表示されますので、[戻る]をクリックします。 「接続可能な無線 LAN パソコン」欄に、追加した MAC アドレスが表示されます。

「メモ 登録できる MAC アドレスは 256 個までです。



「無線 LAN パソコンの接続」欄で「制限する」 を選択して、[設定]をクリックします。

■ 無線 LAN パソコンから設定をおこなう場合は、[設定]をクリックする前に「接続可能な無線 LAN パソコン」に無線 LAN パソコンが登録されていることを確認してください。登録する前に設定を行った場合は、「エアステーションの設定を出荷時設定に戻すときは」(P38)を参照して出荷時設定に戻してください。

7 「設定を完了しました」と表示されるので、「戻る」をクリックします。

以上で、「接続可能な無線 LAN パソコン」欄に登録した無線 LAN パソコン以外は、有線 LAN 上のパソコンと通信できなくなりました。

□▼王 登録した MAC アドレスのパソコンを使用不可するとさは、「接続可能な無線 LAN パソコン」欄で該当する MAC アドレスの「接続不可にする」のチェックボックスにチェックして、「変更] をクリックします

WEP(暗号化)機能でセキュリティを強化したいときは

WEP 機能で無線パケットを暗号化することにより、外部からの無線パケット解析を防ぐことができます。 以下 の手順でエアステーションを設定します。

「メモ WEP を設定した場合は、弊社製 2M 無線 LAN カード (WLI-PCM) や Macintosh と通信すること ができません。

AirMacの WFP 機能と互換性がないため

○ WEP (暗号化)機能の設定は、必ず有線 LAN 上のパソコンからおこなってください。無線 LAN パソコンから設定した場合、エアステーションに接続できなくなります。 この場合は、第3章「困ったと きは」を参照してください。

設定手順

「第2章 こんなときは」の「エアステーションの設定画面を表示する」(P25)を参照して、エ アステーションの設定画面を表示します。



「詳細設定]をクリックします。



「暗号(WEP)」欄に5桁の文字列(暗号キー) を入力します。また、「暗号確認」欄に再度同 じ文字列を入力します。

入力後、「設定] ボタンをクリックします。

ダーバー "_"の5桁の文字列を入力してくだ さい。

「設定を完了しました」と表示されますので、ブラウザを閉じます。

□▼■ WEP を設定したときは、クライアントマネージャからエアステーションへ接続する際に、「暗 号キー」を入力してください。 暗号キーを入力しない場合は、エアステーションと通信することができ ません。




複数のエアステーションをグループ分けする

エアステーションが 1 つのフロアに複数台ある環境で無線 LAN パソコンが通信していると、通信速度が遅くなることがあります。これは、それぞれのエアステーションが同じ周波数の電波を使用しているためです。この場合は、それぞれの無線 LAN ネットワークで、異なる周波数 (無線チャンネル)を使用するように設定する (グループ分け) ことで、他の無線 LAN ネットワークに関係なく通信することができます。無線チャンネルを変更してグループ分けをする場合は、以下の手順でおこないます。

設定手順

1 「第2章 こんなどきは」の「エアステーションの設定画面を表示する」(P25)を参照して、エアステーションの設定画面を表示します。



「詳細設定]をクリックします。



「無線チャンネル」欄で、エアステーションに設定する無線チャンネルを選択して、[設定]ボタンをグリックします。

▲ 「設定を完了しました」と表示されますので、ブラウザを閉じます。


|『メモ

- ・隣り合ったチャンネルなど近い周波数では互いに干渉してしまうことがあります。干渉しないようにするには、4 チャンネル以上間隔をあけてチャンネルを設定してください。(無線チャンネルを変更して使用する場合、他の無線設備と電波干渉をおこすことがあります。)
- ・弊社製 2M 無線 LAN カード (WLI-PCM)を装着したパソコンと通信するときは、無線チャンネルを必ず「14 チャンネル」に設定してください。
- ・AirMac 対応パソコンと通信するときは、無線チャンネルを「1 チャンネル」 ~ 「13 チャンネル」 に設定してください。(弊社製 2M 無線 LAN カード (WLI-PCM)を装着したパソコンと AirMac 対応 パソコンは同時に通信できません。)

伝送モードを設定するには

エアステーションの LAN ポートの伝送モードは、以下の手順で設定します。

1 「第2章 こんなどきは」の「エアステーションの設定画面を表示する」(P25)を参照して、エアステーションの設定画面を表示します。



「詳細設定]をクリックします。



「有線の通信方式」欄で、全二重または半二 重を選択して、[設定]をクリックします。

□メモ エアステーションの伝送モードを全二重に設定した場合は、接続するハブの伝送モードも必ず全二重に設定してください。 接続するハブの伝送モードが自動認識や半二重に設定されているときに、エアステーションの伝送モードが全二重に設定されていると通信できません。

以後は、画面の指示に従ってください。

AirMac 対応パソコンからエアステーションに接続するには

準備するもの

AirMac 対応パソコンが Windows パソコンとファイル共有するときは、以下のソフトウェアが必要です。

・ファイル共有をサポートするソフトウェア(ウィニングラン・ソフトウェア株式会社製 DAVE 等)

「予干 共有させる設定方法については、お使いのソフトウェアに添付のマニュアルを参照してください。

設定手順

AirMac 対応パソコンからエアステーションに接続するときは、以下の手順でおこなってください。

□メモ 作業をおこなう前に、AirMac 対応パソコンに AirMac ソフトウェアをインストールして、AirMac が使用できることを確認してください。(AirMac ソフトウェアのインストール手順は、AirMac 添付のマニュアルを参照してください。)

- 1 設定用パソコン(Windows パソコン)からエアステーションの設定画面を表示します。
 - ▶参照 「第2章 こんなどきは」の「エアステーションの設定画面を表示する」(P25)を参照してください。
- ? [機器診断]をクリックします。
- Ţ 「ESS-ID」欄に表示されている、エアステーションの ESS-IDをメモします。



AirMac 対応パソコンを起動して、「メニューバー /アップルメニュー」 - 「AirMac」を選択します。 AirMac の設定ツールが起動します。

次頁へ続く



「AirMac ネットワーク」の「ネットワークの選択」 欄のプルダウンメニューから手順3で確認したエ アステーションの ESS-ID を選択してください。

無線 LAN カードのドライバをバージョンアップする

すでに弊社製無線 LAN カード (WLI-PCM-L11/WLI-PCM) でネットワークを構築されている方で、弊社エアステーションを使用する方は、以下の手順で無線 LAN カードのドライバを再インストールしてください。

無線 LAN カードドライバの再インストール

以下の手順で表示されたインストール手順を参照してトライバの再インストールをおこなってください。
「AIRCONNECT シリーズトライバ CD」を使用してトライバをインストールした場合は、再インストールする必要は
ありません。

- 1 エアステーションに添付の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROMドライブへ挿入します。
- ? [スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択します。



「D:\text{D: Form | Fort | D | F



「無線 LAN ドライバのインストール手順」を選択して、[次へ]をクリックします。

5 表示されたインストール手順に従って、無線 LAN カードのドライバをインストールしてください。

パケットフィルタの設定例


パケットフィルタの設定を変更する

パケットフィルタの設定で以下の3つの設定が可能です。

- ・無線 LAN からの設定を禁止する
- ・ブラウザの終了時に回線接続するのを防ぐ
- ・NBT パケットのルーティングを禁止する

設定手順は以下の通りです。

1 「第2章 こんなどきは」の「エアステーションの設定画面を表示する」(P25)を参照して、エアステーションの設定画面を表示します。



「詳細設定] をクリックします。



「パケットフィルタ」をクリックします。



「フィルタの設定」欄から、設定する項目を選択して、[ルールを追加]をクリックします。

「パケットフィルタを登録しました」と表示されますので、[戻る]をクリックします。

次頁へ続く

追加したパケットフィルタが表示されます。

以上で設定完了です。

IP アドレス自動割当機能 (DHCP サーバ) の設定例

以下の場合の設定例を説明します。

DHCP で割り当てるアドレス

192.168.100.5 ~ 192.168.100.20

上記の IP アドレスのうち除外するアドレス

192.168.100.17

⚠預罰 DHCP サーバ機能で割り当てる IP アドレスは、エアステーションの IP アドレスと同じネットワークアドレスとなるように設定してください。

設定手順

1 「第2章 こんなどきは」の「エアステーションの設定画面を表示する」(P25)を参照して、エアステーションの設定画面を表示します。

「詳細設定]をクリックします。

3 基本設定 WLAR-L11 エアステーション名 詳細設定 ブリッジモード グループ名 無線チャンネル 無線ローミング 14チャンホルセ州東京和 💌 TOP△戻る 基本 ○使用する ○使用しない スワード 暗号(WEP) 暗号確認 クリック IPアドレス自動制当 C 全二重 c 半二重 c DHCPサー/からIPアドレスを自動取得 C 手動設定 IPアドレス: [021681801 ネットマスク: [24055285.55.00] ■ IP7FLX BT **着**インターキット ゾーン

「IPアドレス自動割当」をクリックします。

こんなときは



以下の設定を入力して、「設定」ボタンをクリックします。

IP アドレス自動割当機能:

「使用する」

割り当て IP アドレス:

「192.168.100.5」**から**「16」台

削除 IP アドレス:

「192.168.100.17」

□メモ エアステーションを使用してインターネットに接続する場合は、以下の項目も設定します。 デフォルトゲートウェイ:

「エアステーションの IP アドレス」

DNS サーバ通知:

プロバイダから指定された DNS アドレスを入 力します。

以上で設定完了です。

エアステーションの IP アドレスを確認するには

以下の手順でエアステーションの IP アドレスを確認できます。

- 1 「第1章 有線 LAN と無線 LAN 間で通信する」の「エアステーションマネージャのインストール」 (P12) を参照して、エアステーションマネージャをインストールします。
- **2** [スタート]-[プログラム]-[MELCO AirStation]-[エアステーションマネージャ を選択します。



[編集]-[エアステーション検索]を選択します。

エアステーションの検索が始まります。



エアステーションの IP アドレスが表示されます。

「IP アドレス」欄にエアステーションの IP アドレスが表示されます。

エアステーションの設定を出荷時設定に戻すときは

- 1 エアステーションの電源を ON にします。
- **2** エアステーションの背面にある工場出荷設定スイッチを3秒以上押しつづけると、DIAG ランプが点滅します。点滅が消灯すると、出荷時設定にリセットされます。

■メモ 工場出荷設定スイッチは、別紙「はじめにお読みください」の「各部の名称とはたらき」を参照してください。

電波状態を確認する

無線LAN パソコンとエアステーション間の電波状態を確認するときは、以下の手順でおこなってください。

1 無線 LAN パソコンから、[スタート] - [プログラム] - [MELCO AIRCONNECT] - [クライアントマネージャ] を選択します。



[ファイル] - [接続テスト] - [診断]を選択します。

アンテナマーク(▼)のついているエアステーションの接続テストを行います。

3	接続テスト		×
	接続先エアステーション:	AP4D0059	
	送信パケット数:		34
	受信パケット数:		33
	接続状態:		
			97%
	電波状態:		
			100%
		*	

接続状態を確認してください。

1	接続テスト結果	×
	接続状態	電波状態
	0	Til
	診断結果:	良好
	再試行(R)	[探了]

接続テスト結果が表示されます。



接続テスト結果について

接続テスト結果は、接続状態と電波状態が表示されます。 各々の内容は、次表の通りです。

接続状態		電波状態	
0	最適	Yıl	最適
©	良好	Y _I I	良好
	悪い	Y.	問題あり
8	最悪	Y	悪い
		圏外	通信不可

接続状態と電波状態の結果を総合的に判断して診断結果が表示されます。

良好:総合的に問題ありません。

不適:不安定な状態であることを示します。

診断結果が不適の場合は、以下の対策をしてください。

- 1. 無線 LAN パソコンをエアステーションに近づけます。(但し、30cm 以内に近づけないでください。)
- 2. エアステーションの位置を変更する。
- 3. エアステーションと無線 LAN パソコン間の見通しをよくします。
- 4. エアステーション、無線 LAN パソコンの近くに電子レンジ等の電波発生源がないことを確認します。

困ったときは

本製品を使用して発生する現象とその原因、対策方法について説明します。

エアステーション設定時

簡単導入ウィザード実行中に「ネットワークアダプタがインストール されていません」と表示される

原因

ネットワークアダプタのトライバがインストールされていない。

守行

ネットワークアダプタのマニュアルを参照して、ドライバのインストールをおこなってください。

▶ ドライバのインストール手順は、ネットワークアダプタに添付のマニュアルを参照して ください。

簡単導入ウィザード実行中に 「ネットワークアダプタ設定に誤りが あります」と表示される

原因

ネットワークアダプタのドライバが正常にインストールされていない。 ネットワークアダプタに「!」または「X」マークがついている。

黄饺

ネットワークアダプタのマニュアルを参照して、トライバのインストールをおこなってください。

「■参照 ドライバのインストール手順は、ネットワークアダプタに添付のマニュアルを参照して ください。

簡単導入ウィザード実行中に「ネットワークプロトコル設定に誤りがあります」と表示される

原因

- ・TCP/IP の設定が正常にされていない。
- ・DHCP サーバから IP を自動取得できない。

対策

TCP/IP が正常にインストール/設定されているか、確認してください。

CATV 網を使用してインターネットに接続する場合:

別冊 「インターネット接続マニュアル」の「第2章 エアステーションの設定準備」の「TCP/IP プロトコルの設定」を参照してください。

有線 LAN - 無線 LAN 間で通信をする場合:

「第1章 有線 LAN と無線 LAN で通信をする」の「TCP/IP プロトコルの設定」(P7)を参照してください。

簡単導入ウィザード実行中に「エアステーションが見つかりません」と表示される

原因

MAC アドレスの入力が間違っている。(無線 LAN パソコンからエアステーションの設定をする場合)

対策

エアステーションの MAC アドレスを確認して、再度入力してください。

▶ ■ MAC アドレスは、「はじめにお読みください」の「各部の名称とはたらき」を参照してください。

□▼モ グループ名の出荷時設定は、「GROUP」です。初めて設定される方や、グループ名の変更をされていない方は、「GROUP」が入力されていることを確認してください。

原因

ハブとエアステーションが接続されていない。

(有線 LAN パソコン上のパソコンからエアステーションの設定をする場合)

贫饭

- ・ハブとエアステーションが UTP ストレートケーブルで、確実に接続されているか確認してください。 (「カチッ」と音がするまで差し込んでください。)
- ・エアステーションやパソコンなどとハブを接続するときは、UTP ストレートケーブルを使用します。

原因

ケーブルが断線している。(有線 LAN パソコン上のパソコンからエアステーションの設定をする場合)

対策

正常に通信できている他のUTPケーブルを使用して、接続してみてください。

次頁へ続く

原因

ハブが故障している。(有線 LAN バソコン上のバソコンからエアステーションの設定をする場合)

安校

- ・エアステーションやハブのリンクランプが点灯しているか、確認してください。
- ハブの他のポートに接続してみてください。

原因

接続しているハブと本製品の伝送モードがあっていない。 (有線 LAN パソコン上のパソコンからエアステーションの設定をする場合)

対策

接続するハブによっては、「Auto Negotiation」(自動認識)の設定でネットワークに正常に接続できな いことがあります。この場合は、伝送モードを手動で設定する必要があります。「Auto Negotiation」以 外の設定に変更してください。それでも正常に設定できないときで、ハブの伝送モードが変更できるとき は、ハブの伝送モードも本製品と同じモードに手動で設定してください。

エアステーションの伝送モートを変更するときは、「第2章 こんなときは」の「伝送モートを設定するには」(P32) を参照してください。

設定画面が表示されません

原因

- ・WEB ブラウザの設定でプロキシの設定がされていると、設定画面が表示されません。
- ・モデムを使用してダイヤルするように設定されている。

対策

- ・プロキシサーバの存在するネットワーク環境でエアステーションの設定をするときは、WEB プラウザのプロ キシ設定を変更する必要があります。
- ・ブラウザの設定でダイヤルしない設定に変更する必要があります。

以下の手順で設定を行ってください。

Internet Explorer5.0 以降の場合

- 1 Internet Explorer を起動します。
- 「ツール]-[インターネットオプション]を選択します。
- ? [接続]をクリックします。




[LAN の設定] をクリックします。



[詳細]をクリックします。

□メモ 「プロキシサーバーを使用する」のチェックボックスがチェックされていないときは、ブラウザの設定は問題ありません。



「次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない」 欄に、エアステーションの IP アドレスを入力し、 [OK] をクリックします。


□メモ エアステーションの IPアドレスがわから ないときは、エアステーションマネージャからエアステーションの検索をおこなってください。

エアステーションマネージャは、「第1章 有線 LAN と無線 LAN 間で通信する」の「エアステーションマネージャのインストール」(P12)を参照してインストールしてください。

次頁へ続く

Internet Explorer4.0 の場合

- 1 Internet Explorer を起動します。
- 2 [表示]-[インターネットオプション]を選択します。
- Ţ [接続] タブをクリックします。



「 LAN を使用してインターネットに接続」を選択して、「プロキシサーバー」の [詳細] をクリック します。

「プロキシサーバーを使用してインターネットにアクセス」のチェックボックスがチェックされていなければ、プラウザの設定は問題ありません。



「次ではじまるアドレスにはプロキシサーバを使用 しない」欄に、エアステーションの IP アドレスを入 力し、「OK」をクリックします。

□メモ エアステーションの IPアドレスがわからないときは、エアステーションマネージャからエアステーションの検索をおこなってください。


エアステーションマネージャは、「第1章 有線 LAN と無線 LAN 間で通信する」の「エアステーションマネージャのインストール」(P12)を参照してインストールしてください。

Netscape Navigator4.0 以降の場合

1 Netscape Navigator を起動します。



[編集]-[設定]を選択します。



カテゴリ欄の [プロキシ] をクリックします。



「手動でプロキシを設定する」が選択されていると きは、[表示]をクリックします。

「オンターネットに直接接続する」または「自動プロキシ設定」が選択されている場合は、ブラウザの設定は問題ありません。



「次ではじまるドメインにはプロキシサーバを使用 しない」欄に、エアステーションの IP アドレスを入 力し、[OK] をクリックします。

□メモ エアステーションの IPアドレスがわからないときは、エアステーションマネージャからエアステーションの検索をおこなってください。

エアステーションマネージャは、「第1章 有線 LAN と無線 LAN 間で通信する」の「エアステー ションマネージャのインストール」(P12)を参照し てインストールしてください。

原因

エアステーションの動作モードが「ルーティングモード」(CATV 網を使用してインターネットへ接続する)に設定されていて、有線 LAN 上のパソコンから設定画面を表示させようとしている。

黄饺

無線LAN パソコンから設定画面を表示させてください。

無線 LAN パソコンから設定後、エアステーションに接続できなくなりました

原因

無線LANパソコンから以下のエアステーションの設定をおこなった。

- 1.ローミング機能の設定変更
- 2. グループ名の変更
- 3. 暗号 (WEP) の設定変更

贫饭

上記のいずれかの設定変更をおこなって、エアステーションに接続できなくなったときは、以下の手順で エアステーションへ接続してください。

AX注意 全ての無線 LAN パソコンに以下の設定をおこなってください。

- 無線 LAN パソコンから、[スタート]-[プログラム]-[MELCO AIRCONNECT]-[クライアントマネージャ を選択します。
- ? [ファイル]-[接続]を選択します。



「MAC アドレス」/「グループ名」/「接続先」 を以下のように入力して、[OK]をクリックします。 「MAC アドレス」欄

- ・ローミング機能が「有効」の場合: 「00:00:00」を入力します。
- ・ローミング機能が「無効」の場合: エアステーションの MAC アドレスの下 6 桁を入 カレます。

「グループ名」欄

接続先エアステーションのグループ名を入力します。 「接続先」欄(弊社製2M無線LANカードWLI-PCMをお使いの場合のみ)

「11Mbps エアステーション」を選択します。

 「暗号化のキー」欄を以下のように入力して、 [OK]**をクリックします。**

暗号(WEP)を変更した場合: エアステーションに設定した暗号(WEP)を入力します。

暗号(WEP)を変更していない場合:

「暗号化のキー」を変更せずに、そのまま [OK] をクリックします。

以上で、設定は完了です。エアステーションに接続できることを確認してください。

原因

弊社製 2M 無線 LAN カートを装着した無線 LAN パソコンから以下のエアステーションの設定をおこなった。

- 1. 暗号 (WEP) の設定変更
- 2.無線チャンネルを14 チャンネル以外に設定した場合

我恢

上記のいずれかの設定変更をおこなって、エアステーションに接続できなくなったときは、以下の手順のいずれかをおこなってください。

- ・有線 LAN 上のパソコンからエアステーションの設定を元に戻します。
- ・「第2章 こんなときは」の「エアステーションの設定を出荷時設定に戻すときは」(P38)を参照して、エアステーションの設定を出荷時設定に戻した後、再設定します。

インターネット接続時

インターネットに接続できない

新校

インターネットに接続できないときは、以下のフローチャートに沿って、設定を確認してください。

エアステーションの IP アドレス、デフォルトゲートウェイ、DNS の確認をします。
(「エアステーションの IP アドレス、デフォルトゲートウェイ、DNS の確認」(P48)を参照してください。)

エアステーションとプロバイダ間の接続を確認します。 (「エアステーションとプロバイダ間の接続確認」(P49)を参照してください。)

無線 LAN パソコンとプロバイダ間の接続を確認します。 (「無線 LAN パソコンとプロバイダ間の接続確認」(P50)を参照してください。)

次百へ続く

エアステーションの IP アドレス、デフォルトゲートウェイ、DNS の確認

< プロバイダから IP アドレスを自動的に取得する場合>

- 1 第2章「こんなどきは」の「エアステーションの設定画面を表示する」(P25)を参照して設定画面を表示します。
- 2 「機器診断」・「本体情報」を選択します
- 「有線側 IP アドレスの設定方法」欄の内容を確認して、以下の手順に従ってください。

自動取得(成功)と表示されている場合

エアステーションとケーブルモデムの接続は正常です。

「有線側 IP アドレスの設定方法」の「プライマリ DNS サーバ」の IP アドレスをメモしてください。

▶次へ 「無線 LAN パソコンとプロバイダ間の接続確認」(P50) へ進みます。

自動取得(失敗)と表示されている場合

以下の事項を確認してください。

- ・エアステーション ケーブルモデム間のケーブルに問題がないか、またプロバイダ側に問題がないか確認 してください。エアステーション - ケーブルモデム間のケーブルを有線 LAN バソコンに接続して、インター ネットに接続できるか確認してください。
- ・ケーブルモデムの電源コードをコンセントから一度抜いて30秒~1分程度経過後に、電源コンセントに差し込んでください。
- ・プロバイダに接続する機器(パソコン等)の MAC アドレスを登録しているときは、エアステーションの MAC アドレスで登録しなおしてください。(MAC アドレスは、「はじめにお読みください」の「各部の名称とははたらき」を参照」)
- ・エアステーションの ETHERNET ランプまたは、ケーブルモデムの各種ステータスランプが正常に点灯しているか確認してください。

< IP アドレスを手動で設定する場合>

- ・エアステーションに設定した、有線側 IP アドレス、ネットマスク、デフォルトゲートウェイ、プライマリ DNS の設定を確認してください。または、プロバイダ側に問題がないか確認してください。
- ・プロバイダから有線 LAN パソコンに設定する IP アドレス、ネットマスク、デフォルトゲートウェイ、プライマリ DNS を指示されますので、その設定がエアステーションに設定されているか確認してください。

設定確認は、以下の設定画面でおこないます。

|P **アドレ**ス : 「詳細設定 **1 の「有線側** | P **アドレ**ス」欄

デフォルトゲートウェイ :[詳細設定] - [ルーティング] プライマリ DNS サーバ :「詳細設定] - 「DNS リレー]

▶次へ 「エアステーションとプロバイダ間の接続確認」(P49) へ進みます。

エアステーションとプロバイダ間の接続確認

確認

次の手順に従って確認してください。

1 エアステーションの設定画面のメインメニューから「機器診断」「ping テスト」を選択します。

2 「IP アドレス」にプロバイダの DNS の IP アドレス (例:202.247.1.254)を入力して、「実行」 ボタンをクリックします。

正常に接続できている場合は、以下のように表示されます。

宛先 202.247.1.254

実行結果 1 回目:10ms で応答がありました

2 回目:10ms で応答がありました 3 回目:10ms で応答がありました

接続できていない場合は、全て「タイムアウトしました」と表示されます。

対策

- エアステーション ケーブルモデム間のケーブルを有線 LAN パソコンに接続して、インターネットに接続できるか確認してください。
- ・ケーブルモデムの電源コートをコンセントから一度抜いて30秒~1分程度経過後に、電源コンセントに 差し込んでください。
- ・プロバイダに接続する機器 (バソコン等)の MAC アドレスを登録しているときは、エアステーションの MAC アドレスで登録しなおしてください。(MAC アドレスは、「はじめにお読みください」の「各部の名称とはたらき」を参照」)
- エアステーションの ETHERNET ランプまたは、ケーブルモデムの各種ステータスランプが正常に点灯しているか確認してください。

無線 LAN パソコンとプロバイダ間の接続確認

確認

次の手順に従って確認してください。

- 「スタート」-「プログラム」-「MS-DOS プロンプト」を選択します。(WindowsNT4.0をお使いの場合は、[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]を選択します。)
- プ「PING XXX.XXX.XXX.XXX」を入力して <Enter> キーを押します。

「XXX.XXX.XXX.XXX」は、プロバイダの DNS の IP アドレスを入力します。

正常に接続できている場合は、以下のように表示されます。(プロバイダの DNS の IP アドレスが、「202.247.1.254」の場合)

Pinging from 202.247.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time=1ms TTL=32

Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time<10ms TTL=32

Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time=4ms TTL=32

Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time<10ms TTL=32

接続できていない場合は、「Request timed out」「Destination host unreachable」など表示されます。

贫饭

接続が確認できないときは、以下の事項を確認してください。

- ・プロバイダの DNS の IP アドレスを確認します。
- パソコンの IP アドレスとデフォルトゲートウェイ
 「インターネット接続マニュアル」内の第3章「無線 LAN パソコンを設定する」の「ネットワークの設定」を参照してください。

□メモ Ping コマンドを実行して、正常に接続できていることが確認できたのに、ホームページが表示されないときは、エアステーションとパソコンの DNS 設定とブラウザのプロキシ設定を確認してください。詳細は、CATV プロバイダ会社に問い合わせるか、ブラウザに添付のマニュアルを参照してください。

無線 LAN パソコンの通信時

無線 LAN カードが見つからない旨のメッセージが表示される

無線 LAN パソコンで、クライアントマネージャを起動時に、無線 LAN カードが見つからない旨のエラーメッセージが表示される。

原因

無線LANカードのドライバが正常にインストールされていない。

黄饺

無線LANカードのマニュアルを参照して、ドライバが正常にインストールされているか確認してください。

原因

ESS-ID 設定ドライバがインストールされていない。(Windows2000, WindowsNT4.0)

黄饺

ESS-ID 設定ドライバをインストールしてください。

▶参照 詳しくは、無線 LAN カードに添付のマニュアルを参照してください。

原因

アトミニストレータの権限をもつユーザ (Administrator 等) でログインしていない。 (Windows2000、WindowsNT4.0)

贫饭

アトミニストレータの権限をもつユーザ (Administrator 等) でログインしてください。

有線 LAN 上のパソコンと接続できません

原因

無線 LAN カード (WLI-PCM-L11 等) のドライバのインストールに失敗している。

対策

無線LANカードのマニュアルを参照して、ドライバが正常にインストールされているか確認してください。

原因

有線 LAN 上のパソコンのネットワークの設定がされていない。 (有線 LAN 同士のパソコンでもネットワークが接続されていない。)

対策

有線 LAN 上のパソコンの LAN ボードに付属のマニュアルを参照して、有線 LAN 上のパソコンのネットワーク の設定を行ってください。

次頁へ続く

原因

ネットワークを検索して、接続されているコンピュータが表示されるのに時間がかかっている。

贫饭

以下の手順でコンピュータの検索をしてください。

[スタート]-[検索]-[ほかのコンピュータ]を選択します。

「名前」に、接続先のコンピュータ名を入力して、「検索開始)をクリックします。



検索されたコンピュータのアイコンをダブルクリックして、接続してください。



原因

TCP/IP プロトコルがインストールされていない。または設定が正しくない。

贫饭

無線LANパソコン、有線LANパソコンおよび本製品のIPアドレスの設定を以下の手順で確認してください。

無線 LAN パソコン / 有線 LAN パソコンでの IP アドレス確認手順

Windows98/95 の場合

- 1.[スタート] [ファイル名を指定して実行]で「WINIPCFG」と入力し、[OK]をクリックします。
- 2.お使いのネットワークアダプタを選択します。
 - 「IPアドレス」の値を確認してください。



IP アドレスの表示が正しくないときは、別冊「インターネット接続マニュアル」の「第2章 エアステーションの 設定準備」の「TCP/IP プロトコルの設定」を参照してください。

Windows2000 の場合

TCP/IP プロトコルがインストールされている場合は、以下の手順で IP アドレスの確認ができます。

- 1.[スタート] [プログラム] [アクセサリ] [コマンド プロンプト]を選択します。
- 2. **画面に「**C:¥> **」と表示されますので、「**IPCONFIG /ALL **」と入力して、**<ENTER> **キーを押します。**
- 3.「IP Address/Subnet Mask」欄に IP アドレスとサブネットマスクが表示されます。

Ethernet adapter ローカル エリア接続

IP address....:192.168.100.2 Subnet Mask...::255.255.255.0

Connection-specific DNS Suffix

Description.....: :MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN

Physical Address.....: :00-60-1D-1F-36-23

DHCP Enabled :No Default Gateway :: DNS Servers ::

IP アドレスの表示が正しくないときは、別冊「インターネット接続マニュアル」の「第2章 エアステーションの設定を構っの「TCP/IP プロトコルの設定」を参照してください。

WindowsNT4.0 の場合

- 1.[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]を選択します。
- 2.「IPCONFIG」と入力し、<ENTER> キーを押します。

「IP Address」の値を確認してください。

Ethernet adapter wlipcm1

IP address :192.168.100.188
Subnet Mask :255.255.255.0
Default Gateway :192.168.100.1

IP アドレスの表示が正しくないときは、別冊「インターネット接続マニュアル」の「第2章 エアステーションの設定連構」の「TCP/IP プロトコルの設定」を参照してください。

原因

Windows98/95を起動したときにパスワードを入力していない。

(「ネットワークパスワード」の入力画面で [キャンセル] ボタンをクリックしたり、<ESC> キーを押している。)

黄饺

Windows98/95 を起動したときに表示される「ネットワークパスワード」の入力画面では、必ず入力して [OK] ボタンをクリックしてください。

万が一、パスワートを忘れてしまったときは、別のユーザー名を入力してください。 ユーザー名とパスワード がコンピュータに登録されます。

原因

有線 LAN 上のパソコンと無線 LAN パソコンのプロトコル設定が正しくない。

安校

有線 LAN 上のパソコンと無線 LAN パソコンの TCP/IP プロトコル等のプロトコル設定を確認してください。

次頁へ続く

原因

TCP/IP は組込まれているが、IP アドレスの設定が間違っている。

金板

IP アドレスの設定が正しいか確認してください。

▶参照 「IP アドレスの割り振りかたがわからない」(P55) を参照してください。

ローミング機能が正常に動作しない

原因

- ・無線 LAN カードのドライバが古い。
- ・エアステーションが正常に設定されていない。

贫饭

- ・無線 LAN カードのドライバは、「A I RCONNECT シリーズトライバ CD 」に収録しているドライバをインストールしてください。
- ・ローミングする全てのエアステーションのグループ名が同じ名称になっているか確認してください。
- ・WEP(暗号化)設定をするときは、全てのエアステーションのWEP 設定を同じにしてください。
- ・エアステーションのローミング機能を有効にした後、無線 LAN パソコンで接続しなおしてください。

クライントマネージャでエアステーション (本製品) との接続ができない (検索してもグレー表示される)

原因

無線LANカードのドライバのインストールに失敗している。

贫饭

無線 LAN カードのマニュアルを参照して、トライバが正常にインストールされているか確認してください。 また、本製品の Wireless ランブが点灯しているかどうか確認してください。

原因

電波状態が悪いため、エアステーションと通信ができていない。

安校

無線 LAN パソコンと本製品との距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしてから、再度接続してください。

アドレス変換をおこなわないで、プロバイダ接続をしたい

対策

できません。 インターネットへの接続時には、LAN 側の IP アドレスは、WAN 側の IP アドレスに自動的に変換されます。 そのため、本製品を使用してインターネットサーバーなどを立ち上げることはできません。

インターネット対応アプリケーションが使えない

対策

インターネット対応アプリケーションは使用できません。サポートしているのは、WEB、電子メール、FTP のみです。

有線 LAN パソコンから無線 LAN パソコンへ通信できない

ルーティングモード (CATV 網を使用してインターネットへ接続する) で動作時に有線 LAN パソコンから無線 LAN パソコンに通信できません。

贫饭

仕様により、ルーティングモード動作時には、有線 LAN パソコンから無線 LAN パソコンに通信できません。

IP アドレスの割り振りかたがわからない

以下を参考にして、IPアドレスを設定してください。

ネットワーク上に DHCP サーバ が存在する場合

IP アドレスの設定を以下のように設定します。

Windows98/95:「IP アドレスを自動的に取得」
Windows2000:「IP アドレスを自動的に取得する」
WindowsNT4.0:「DHCP サーバーから IP アドレスを取得する」

ネットワーク上のパソコンに IP アドレスが既に割り振られている場合 ネットワーク管理者にパソコンに設定する IP アドレスを確認してください。

ネットワーク上のパソコンに IP アドレスが割り振られていない場合

パソコンおよびエアステーションの IP アドレスを以下のように設定します。

<設定例>

エアステーション: 192.168.100. 1 (255.255.255.0) パソコン A : 192.168.100. 2 (255.255.255.0) パソコン B : 192.168.100. 3 (255.255.255.0) パソコン C : 192.168.100. 4 (255.255.255.0)

パソコン X : 192.168.100.254 (255.255.255.0)

DHCP サーバは、ネットワーク上のパソコンやエアステーションに IP アドレスを自動的に割り振るサーバです。 WindowsNT サーバやダイヤルアップルータなどの DHCP サーバ機能が内蔵された機器がネットワーク上に存在する場合、DHCP サーバ機能が動作している場合があります。 WindowsNT サーバやダイヤルアップルータの DHCP サーバ機能が動作しているかどうかは、WindowsNT のマニュアルまたはダイヤルアップルータのマニュアルを参照するか、メーカにお問い合わせください。ネットワーク上に Windows98/95 のパソコンしかないときは、DHCP サーバは存在しません。



自己診断機能

エアステーションは、電源 ON 時または再起動時に、自己診断を実施します。

異常発生時には、DIAG ランプの点滅した回数により、エラー内容が特定できます。 DIAG ランプの点滅は、 電源 OFF 時または再起動時まで、繰り返しおこなわれます。

<u>M注意</u> DIAG ランプの前面ランプと側面ランプが交互に点灯する場合は、データの書き込み中です。 絶対に本製品の電源を切らないでください。

データの書き込みは、設定時とファームウェア更新時におこなわれます。

DIAG ランプ点滅時のエラー内容

点滅回数	状態	説明
1 回	RAM チェック異常	内部メモリの読み書きができません。
2 回	ROM チェック異常	フラッシュ ROM の読み書きができません。
3 回	有線 LAN 異常	有線 LAN コントローラが故障しています。
4 回	無線 LAN 異常	無線 LAN コントローラが故障しています。
5 回	時計異常	時計が正常に設定されていません。 または、時計の電池が切れている恐れがあります。
9 回	上記以外の異常	


上記のエラーが表示されたときは、一度、AC アダプタをコンセントから抜き差ししてください。 抜き差ししてもエラーが表示されるときは、弊社修理センター宛にエアステーションを直接お送りください。

設定画面一覧

設定画面の一覧と詳細について説明します。

ブリッジモード (有線 LAN - 無線 LAN 間で通信をおこなう)

設定画面構成



設定画面説明

■メモ

- 印のついた項目は、簡易設定画面で設定できる項目です。
- ・設定項目の詳細は、設定画面上のヘルプを参照してください。

詳細設定(ブリッジモード)

項目	説明	出荷時設定	
基本設定			
エアステーション名	エアステーション名称を設定します。注1	"AP"+MAC アドレスの下 6 桁	
グループ名	グループ名称を設定します。 注 2	GROUP	
無線チャンネル	無線チャンネルを設定します。(1 ~ 14)	14	
無線ローミング	無線ローミング機能の有効 / 無効を設定します。	使用しない	
暗号 (WEP)	暗号化をするためのキーワードを設定し ます。 注 3	設定なし	
暗号確認	確認のためにキーワードを再入力しま す。注3	-	
有線の通信方式	LAN ボードの通信方式を設定します。	半二重	
IP アドレス	エアステーションの IP アドレスを設定します。	-	
パスワード設定			
管理ユーザ名	エアステーションの設定画面へログイン する際のユーザ名です。	root(変更不可)	
パスワード	エアステーションの設定画面へログイン する際のパスワードを設定します。	なし	
パスワード確認	確認のためにパスワードを再度入力します。	なし	
IP アドレス自動割当 (DHCP サーバ) 設定			
IP アドレス 自動割当機能	IP アドレスをエアステーションから自動的 に割り当てるかどうか設定します。	使用しない	
割り当て IP アドレス	無線 LAN パソコン / 有線 LAN パソコンへ 割り当てる IP アドレスを設定します。	エアステーションの IP アドレス の次のアドレスから 16 台	
リース期間	IP アドレスのリース時間 (期間)を設定します。	48 時間	
デフォルト ゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを設定します。 通 常は、エアステーションの IP アドレスを 設定します。	エアステーションの IP アドレス	
DNS サーバの通知	DNS サーバとして通知する IP アドレスを 設定します。	エアステーションの IP アドレス	
ドメイン名の通知	通知するドメイン名を設定します。	通知しない	

項目	説明	出荷時設定	
パケットフィルタ設定			
フィルタの設定	指定したパケットフィルタの有効 / 無効 を設定します。	設定なし	
無線 LAN パソコン制限設定			
無線 LAN パソコンの 接続	指定した無線 LAN パソコン以外からエア ステーションに接続できないようにします。	制限しない	


注1: 半角英数字(大文字 / 小文字の区別あり)およびアンダーバー"_" が、32 文字まで入力可能です。 注2: 半角英数字(大文字 / 小文字の区別あり)およびアンダーバー"_" が、16 文字まで入力可能です。 注3: 半角英数字(大文字/小文字の区別あり)およびアンダーバー"_"が、5文字まで入力可能です。

機器診断

項目	説明	
本体情報		
製品名	エアステーションの製品名を表示します。	
エアステーション名	エアステーション名を表示します。	
無線部ファームウェア	無線部のファームウェアの名称とバージョンを表示します。	
グループ名	グループ名を表示します。	
有線側 MAC アドレス	エアステーションの有線側の MAC アドレスを表示します。	
無線側 MAC アドレス	エアステーションの無線側の MAC アドレスを表示します。	
ESS-ID	ESS-IDを表示します。	
無線ローミング機能	無線ローミング機能の有効/無効を表示します。	
暗号(WEP)機能	暗号(WEP)機能の有効/無効を表示します。	
無線チャンネル	無線チャンネルを表示します。	
動作モード	エアステーションの動作モードを表示します。	
IP 自動割当機能	IP 自動割当機能を使用する / 使用しないかを表示します。	
IP アドレスの設定方法	IP アドレスの設定方法を表示します。	
IP アドレス	エアステーションの IP アドレスを表示します。	
ネットマスク	エアスプラコンのコフトレスを収入のより。	
通信パケット状態		
送信パケット数	送信したパケット数を表示します。	
送信エラーパケット数	送信エラーとなったパケット数を表示します。	
受信パケット数	受信したパケット数を表示します。	
受信エラーパケット数	受信エラーとなったパケット数を表示します。	

ルーティングモード (CATV **網を使用してインターネットへ接続します。**)

設定画面構成



設定画面説明

■メモ

- ・ 印のついた項目は、簡易設定画面で設定できる項目です。
- ・設定項目の詳細は、設定画面上のヘルプを参照してください。

詳細設定

項目	説明	出荷時設定		
基本設定				
エアステーション名	エアステーション名称を設定します。 注 1	"AP"+MAC アドレスの 下 6 桁		
グループ名	グループ名称を設定します。 注 2	GROUP		
無線チャンネル	無線チャンネルを設定します。(1 ~ 14)	14		
無線ローミング	無線ローミング機能の有効 / 無効を設定します。 注 3	使用しない		
暗号 (WEP)	暗号化をするためのキーワードを設定します。注3	設定なし		
暗号確認	確認のためにキーワードを再入力します。	-		
有線の通信方式	LAN ポートの通信方式を設定します。	半二重		
有線側 IP アドレス	エアステーションの有線側のIPアドレスを設定します。	-		
無線側 IP アドレス	エアステーションの無線側の IP アドレスを設定します。	192.168.0.1 (255.255.255.0)		
	パスワード設定			
管理ユーザ名	エアステーションの設定画面へログインする際の ユーザ名です。	root(変更不可)		
パスワード	エアステーションの設定画面へログインする際の パスワードを設定します。	なし		
パスワード確認	確認のためにパスワードを再度入力します。	なし		
	IP アドレス自動割当 (DHCP サーバ) 設定			
IP アドレス 自動割当機能	IP アドレスをエアステーションから自動的に割り 当てるかどうか設定します。	使用する		
割り当て IP アドレス	無線 LAN パソコンへ割り当てる IP アドレスを設定します。	エアステーションの IP アドレスの次のアドレ スから 16 台		
リース期間	IP アドレスのリース時間(期間)を設定します。	48 時間		
デフォルト ゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを設定します。通常は、エ アステーションの IP アドレスを設定します。	エアステーションの IP アドレス		
DNS サーバの通知	DNSサーバとして通知する IPアドレスを設定します。	エアステーションの IP アドレス		

項目	説明	出荷時設定	
ドメイン名の通知	通知するドメイン名を設定します。	通知しない	
ルーティング設定			
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを設定します。	設定なし	
DNS リレー設定			
プライマリ DNS サーバ	プライマリ DNS サーバを設定します。	設定なし	
セカンダリ DNS サーバ	セカンダリ DNS サーバを設定します。	設定なし	
パケットフィルタ設定			
フィルタの設定	指定したパケットフィルタの有効 / 無効を設定します。	設定なし	
無線 LAN パソコン制限設定			
無線 LAN パソコンの 接続	指定した無線 LAN パソコン以外からエアステーションに接続できないようにします。	制限しない	

注1: 半角英数字(大文字 / 小文字の区別あり)およびアンダーバー"_" が、32 文字まで入力可能です。 注2: 半角英数字(大文字 / 小文字の区別あり)およびアンダーバー"_" が、16 文字まで入力可能です。 注3:半角英数字(大文字/小文字の区別あり)およびアンダーバー"_"が、5文字まで入力可能です。

機器診断

項目	説明		
本体情報			
製品名	エアステーションの製品名を表示します。		
エアステーション名	エアステーション名を表示します。		
無線部ファームウェア	無線部のファームウェアの名称とバージョンを表示します。		
グループ名	グループ名を表示します。		
有線側 MAC アドレス	エアステーションの有線側の MAC アドレスを表示します。		
無線側 MAC アドレス	エアステーションの無線側の MAC アドレスを表示します。		
ESS-ID	ESS-IDを表示します。		
無線ローミング機能	無線ローミング機能の使用する/使用しないを表示します。		
無線チャンネル	無線チャンネルを表示します。		
動作モード	エアステーションの動作モードを表示します。		
インターネット接続先	プロバイダの接続先を表示します。		
IP 自動取得機能	IP 自動取得機能を使用する / 使用しないかを表示します。		
有線側 IP アドレス・ ネットマスク	有線側エアステーションの IP アドレスを表示します。		

項目	説明	
無線側 IP アドレス・ ネットマスク	無線側エアステーションの IP アドレスを表示します。	
通信パケット状態		
送信パケット数	送信したパケット数を表示します。	
送信エラーパケット数	送信エラーとなったパケット数を表示します。	
受信パケット数	受信したパケット数を表示します。	
受信エラーパケット数	受信エラーとなったパケット数を表示します。	

本書で使われている用語の内、ネットワークを構成する上で必要となる用語について説 明します。

無線チャンネル

ESS-ID の異なる無線 LAN ネットワークが 1 つのフロアにいくつかあるとき、他の無線 LAN ネットワークで通信 していると、通信速度が遅くなることがあります。これは、同じ周波数の電波を使用しているためです。こ の場合は、それぞれの無線 LAN ネットワーク毎に使用する電波の周波数 (無線チャンネル)を設定するこ とで、他の無線 LAN ネットワークに関係なく通信することができます。

無線LANで通信する場合は、必ず無線チャンネルを同一の設定にする必要があります。

DHCP サーバ

TCP/IP でネットワークを構築するときは、必ず各パソコン等の機器に IP アドレスを設定する必要があります。 DHCP サーバがネットワーク上に存在すると、ネットワーク上のパソコンやエアステーションに IP アドレスを自動 的に割り振ることができます。Windows2000/NT サーバやダイヤルアップルータなどの DHCP サーバ機能が内 蔵された機器がネットワークトに存在する場合、DHCPサーバ機能が動作している場合があります。 WindowsNT サーバやダイヤルアップルータの DHCP サーバ機能が動作しているかどうかは、Windows2000/NT のマニュアルまたはダイヤルアップルータのマニュアルを参照するか、メーカにお問い合わせください。 ネッ トワーク上にWindows98/95 のパソコンしかないときは、DHCP サーバは存在しません。

ESS-ID

無線 LAN パソコンとエアステーションの通信時に混線しないための ID です。

エアステーションと同一の ESS-ID を設定した無線 LAN パソコンが、エアステーションと通信できます。(ESS-ID は、無線 LAN パソコン同士の通信をおこなうときは無効です。)

エアステーションの ESS-ID は、「MAC アドレスの下 6 桁」+「グループ名」が設定されます。

ESS-IDは、大文字・小文字の区別があり、半角英数字およびアンダーバー " "が32文字まで入力できます。

LAN(Local Area Network)

「ラン」と発音する。1つの建物の中やキャンバスの敷地内など比較的狭い地域でのネットワークです。 10Mbps ~ 100Mbps **の伝送速度が一般的です。**

MAC アドレス (Media Access Control Address)

ネットワークカードごとの固有の物理アドレスです。

MAC アドレスは、先頭からの 3bytes のベンダコードと残り 3bytes のユーザコードの 6bytes で構成されます。 ベンダコードは、IEEE が管理 / 割り当てを行っており、ユーザコードは、ネットワークカードの製造メーカが独 自の番号(重複はしない)で管理を行っています。 つまり、MAC アドレスは、世界中で単一の物理アドレス が割り当てられています。 Ethernet ではこのアドレスを元にしてフレームの送受信を行っています。

TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

OSI 参照モデルのネットワーク層とトランスポート層に相当するプロトコルで、RFC によって定義されている。そ のため、TCP/IP を実行していれば異なる端末間で互いに通信することができます。

通常は、TELNET や FTP といったアプリケーションプロトコルも含まれます。

インターネット標準のプロトコルです。

WEP (暗号化)

エアステーションに暗号キーを設定することにより、外部からの無線パケット解析を防ぐことができます。暗号キーを設定したエアステーションと通信をする場合は、クライアントマネージャ上から設定された暗号キーを入力する必要があります。

Windows98/95 のユーザー名とパスワード

ドライバのインストールが完了し、パソコンを再起動すると、『ネットワークパスワードの入力』ダイアログボックスが表示されます。

ネットワークを使用するときは、ユーザー名とパスワートを入力してください。 ただし、ネットワークを使用しないときは入力する必要はありません。

ユーザー名とパスワードは、Windows98/95 をセットアップする過程で設定しています。 初めてログインするときは、セットアップ時のユーザー名とパスワードを入力してください。

マルチユーザーで複数の環境を切り替えてパソコンを使用できるようになっています。 よって、新たにユーザー名とパスワードを入力することにより、ログインできます。

Windows98/95 **の共有設定画面**

共有したいドライブのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、メニューから「共有」を選択すると、次の画面が表示されます。



画面内の説明は、次の通りです。

共有しない : ドライブの共有を解除するときに選択します。

共有する : ドライブを共有するときに選択します。

共有名: 共有するトライプの名称を変更できます。

アクセスの種類 : 共有するトライプに対しての読み書きを許可します。

読み取り専用 : 共有するトライプを読み込み専用にします。 フルアクセス : 共有するトライプに読み書きを許可します。 パスワードで区別: パスワードにより、読み書きを許可します。 パスワード : 「アクセスの種類」に対するパスワードです。

読み取り専用: : 読み取りを許可するときのパスワートを設定します。 フルアクセス用: : 読み書きを許可するときのパスワートを設定します。

Windows98 の識別情報 (Windows95 の場合はユーザー情報)画面

表示される画面

Windows98 の場合

Windows95 の場合

「ネットワーク」アイコンをダブルクリックして、「識別情 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックして、「ユーザー情報」報」タブをクリックすると、次の画面が表示されます。 タブをクリックすると、次の画面が表示されます。





画面内の説明

画面内の説明は、次の通りです。

コンピュータ名: ネットワーク上で、コンピュータを識別するための名称です。各パソコン毎に固有の名

称を設定します。

ワークグループ:ネットワーク上で、区分けをするための名称です。特に分ける必要がなければ、ネッ

トワーク内のパソコンは、全て同一の名称にしてください。

コンピュータの説明:「コンピュータ名」の補足説明です。特に入力しなくても構いません。

□▼■ 「コンピュータ名 1、「ワークグループ 1 には、半角英数字を入力することを推奨します。

ファームウェア

ルータ / モデム /TA などのハードウェアに組み込まれているソフトウェア (プログラム) のことです。 ハードウェアに組み込まれているソフトウェアなので、ハードウェアとソフトウェアの中間的なものといえます。

プロトコル

ネットワーク端末間でデータの受け渡しを行うための手順や規則です。例えば、2 つのコンピュータが通信を 行う場合に、どちらが先にどのようなメッセージを送信するか、また、そのメッセージを受けてどのようなメッ セージを返すか、データの形式はどうなっているか、通信エラーの対応など、通信を行う上で必要な条件を すべて手順化しておくことで、規則正しい情報の伝達を行うことができます。

ローミング機能

ローミング機能を使用すると、部屋から部屋への移動の際、エアステーションの接続設定をする手間なく、 自動的にエアステーションを切り換えることができます。

オフィスから会議室への移動など、アクセスしながらの場所移動も気軽におこなえるようになります。




「有線 LAN 」と「無線 LAN 」について

ケーブルで接続された 10/100BASE の LAN と、ケーブルを使用しない無線 LAN を明確に区別するために、本書では、次の用語を使用しています。

有線 LAN...ケーブルで接続された LAN

無線 LAN...無線通信を使用した LAN

上記は、説明のために、本書のみで便宜上使用する用語であり、一般的には使用されません。 あらかじ めご了承ください。



エアステーションの仕様とLAN ポートコネクタ仕様について説明します。

仕樣

無線 LAN	準拠規格	IEEE802.11b(無線 LAN 標準プロトコル)	
インターフェース部		RCR STD-33、ARIB STD-T66(小電力データ通信システム規格)	
	伝送方式	DS-SS 方式単信(半二重)	
	データ伝送速度	1/2/5.5/11Mbps (オートセンス)	
	アクセス方式	インフラストラクチャモード	
	周波数範囲 (中心周波数)	2412 ~ 2484MHz 携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等 とは混信しません	
	伝送距離 (周囲条件による)	11Mbps 時 屋内 25m 屋外 50m 5.5Mbps 時 屋内 35m 屋外 70m 2Mbps 時 屋内 40m 屋外 90m 1Mbps 時 屋内 50m 屋外 115m	
	アンテナ	ダイバシティ方式 (内蔵)	
有線 LAN インターフェース部	準拠規格	IEEE802.3 (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX)	
	データ転送速度	10Mbps/100Mbps (自動認識のみ)	
	データ伝送モード	半二重 / 全二重(手動設定)	
消費電力/消費電流	6.9W(最大)/0.1A(最大)		
重量	510g		
外形寸法	$76(W) \times 170(H) \times 205(D)mm$		

□メモ 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (http:// www.melcoinc.co.jp/)を参照してください。

LAN ポートコネクタ仕様

ISO/IEC8877:1992 で規定された RJ-45 型 8 極コネクタを使用しています。

MDI 信号の割り当て



ピン番号	MDI 信号	信号機能
1	TD+	送信データ (+)
2	TD-	送信データ (-)
3	RD+	受信データ (+)
4	(Not Use)	未使用
5	(Not Use)	未使用
6	RD-	受信データ (-)
7	(Not Use)	未使用
8	(Not Use)	未使用

MEMO

保証書について

本製品付属の保証書には保証期間と保証規定が記載されています。内容をお確かめになり、大切に保管してください。

ユーザー登録について

ユーザー登録はがきに必要事項を記入して郵送して頂ければ、弊社製品のユーザーとしてご登録いたします。

本製品に対するサポートやパージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けられません。 ユーザー登録後に製品を確接した場合でも、ユーザー登録は変更できません。

修理について

故障と思われる症状が発生したときは、まずマニュアルを参照して設定や接続が正しいか確認してください。 改善されない場合は、次の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付し、弊社修理センター 宛に製品を直接お送りください。

ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは、承っておりません。

宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断りいたします。

送料は送り主様のご負担とさせていただきます。 なお、輸送中の事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いか ねますので、あらかじめご了承ください。

修理にお送りいただく際に、整社への事前連絡は不要です。

ハードディスクをお送りいただいた場合、そのハードディスクはフォーマットいたします。 必要なデータは事前にパックアップを作成しておいてください。

修理期間は、製品の到着後7日程度(弊社営業日数)を予定しております。

製品送付先: 〒 456-0023 名古屋市熱田区六野二丁目 1-3 中京倉庫内 33 号 6 階

株式会社メルコ 修理センター宛

TEL: 052-889-2104

チェック項目: 返送先 コンピュータ

[氏名 / 住所 / 電話番号 (内線)/FAX 番号] [本体メーカ名 / 型番 / シリアルナンパー]

平日昼間の連絡先 ハードディスク

[氏名 / 住所 / 電話番号 (内線)/FAX 番号] [メーカ名 / 型番 / シリアルナンパー]

修理対象のメルコ製品名 プリンタ

弊社製品ハードウェア シリアルナンバー [メーカ名/型番/シリアルナンバー]

弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー その他周辺機器

具体的な症状 / エラーメッセージ [メーカ名 / 型番 / シリアルナンバー]

発生状況 OS(オペレーティング・システム)

[始めから/ある日突然/環境を変えたら] [ソフト名/メーカ名/パージョン]

発生 頻度 アプリケーション / バージョン

[必ず/編集/時々/時間が経つと、他] [症状に依存性のある場合は詳細も]

製品以外の添付品

発行 株式会社メルコ

[付属ソフトなど]

弊社製品の情報は次の方法で入手できます



http://www.melcoinc.co.jp/



MELCO Station < GO SMELCO >

インター (ミラーサーバ http://www.melcoinc.com/) ネット @ nifty



インフォメーションセンター

〒 457-8520 名古屋市南区柴田本通 4-15 株式会社メルコ ハイテクセンター内

サポート 本製品のサポートは下記で承っております。

ネットワーク製品専用ダイヤル

<東 京> 03-5350-7870

<名古屋> 052-619-1825

月~金 9:30 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00 祝日を除く

事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認しておいてください。

- ・コンピュータ名と使用 OS
- ・本製品の製品名とシリアルナンバー
- ・設定内容(スイッチ設定など)
- ・現象 (具体的なエラーメッセージなど)

メルコパソコン教室

「DOS/V パソコン組み立て体験教室」などを主催する株式会社メルコテクノスクールでは、ネットワーク関連の各種研修も実施しております。 出張社員研修なども実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

・インターネット接続設定教室

· 小規模 LAN 構築実践体験教室

・LAN ケープリング実践体験教室

・LAN/WAN 構築実践体験教室

・光ファイバケーブリング実践体験教室

このほかにも、随時新規カリキュラムを開講中です。お申し込み、お問い合わせは、以下へお願いします。

TEL: 052-251-7911 FAX: 052-249-2460

パソコン教室に関する最新情報は、次の方法でも入手することができます。

・インターネット ...http://www.melcoinc.co.jp/ ・@ nifty MELCO Station <GO SMELCO>

(ミラーサーバ http://www.melcoinc.com/)